

Eéncomponent verfsysteem over koolteer onder de waterlijn

Behandeling van ééncomponent koolteer- en bitumenteersystemen

Controleer het bestaande systeem op gebreken. Verwijder alle loszittende delen en roest. Goede lagen die kunnen blijven zitten dienen volledig ontdaan te worden van vet, olie, stof en eventuele aangroei. Om een goede hechting te krijgen de oude koolteer laag met Epifanes Reinigingsthinner licht opweken zodat deze enigszins plakkerig wordt en/of op te ruwen met schuurpapier korrel 60.

Kale delen eerst opvullen met meerdere lagen Epifanes Black Bottom tot de laagdikte van de omringende teer is verkregen. Breng vervolgens over het gehele oppervlak nog minimaal twee lagen Epifanes Black Bottom aan.

De eerste laag Epifanes Black Bottom op een bestaand systeem of op de kale ondergrond altijd 15-25% verdunnen met Epifanes 1-C Smitverdunding of wasbenzine en met een stugge kwast, bokkenpoot of blokkwast tamponerend aanbrengen. Hierdoor krijgt de Black Bottom een betere hechting op de oude koolteer en/of de kale ondergrond.

Opvolgende lagen Epifanes Black Bottom aanbrengen met een kwast of met een kortharige vachtroller.

Voor aangroeiwering kan over de laatste laag Epifanes Black Bottom Werdol Kopervrij worden aangebracht.

