

Eéncomponent ademend mat UV-vernissysteem voor binnen en buiten

Producten: Epifanes Hardhoutolievernis + Epifanes Hardhoutolievernis matte



+

Eéncomponent ademend mat UV-Vernissysteem voor binnen en buiten op kaal hout

	Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Product	EPIFANES Hardhoutolievernis	EPIFANES Hardhoutolievernis	EPIFANES Hardhoutolievernis	EPIFANES Hardhoutolievernis Matte
Aantal lagen	1	1	1	2
Verdunning	EPIFANES Verfverduunning	EPIFANES Verfverduunning	EPIFANES Verfverduunning	EPIFANES Verfverduunning
Percentage	25%	5-10%	0-5%	0-5%
Droogtijd per laag bij 18° C	24 uur	24 uur	24 uur	24 uur
Schuren met	P220 - droog	P220 - droog	P280 - droog	P400 - nat
Opmerkingen	<p>Dit is de 1^e hoogglans impregneerlaag. De natte laag evt. inschuren met 220 waterproof schuurpapier zonder water en vervolgens afmessen.</p> <p>Indien een volgende laag Hardhoutolievernis binnen 72 uur wordt aangebracht, is tussenschuren niet noodzakelijk. Voor optimaal resultaat eventueel met Scotch Brite matten.</p>	<p>Dit is de 2^e hoogglans impregneerlaag. Handmatig schuren in de nerfrichting.</p>	<p>Dit is de 3^e hoogglans impregneerlaag. Handmatig schuren in de nerfrichting. In geval van open hout kunnen meer hoogglanslagen nodig zijn om de houtnerf volledig te vullen.</p>	<p>Tussen deze zijdeglanslagen handmatig schuren in de nerfrichting.</p>

Opmerking: Een hoogglans vernis heeft een beter vullend vermogen dan een zijdeglans vernis en zal de houtnerf sneller vullen. Daarom op kaal hout altijd eerst een hoogglans aanbrengen, zoals in het systeem hierboven is beschreven. Als alternatief voor de Epifanes Hardhoutolievernis kunnen ook 4-5 lagen Epifanes Rapidclear of 3 lagen Epifanes Bootlak blank worden aangebracht.