

Tweecomponent PU zijdeglans interieur vernissysteem op kaal hout

Algemene voorbehandeling van hout

Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine moeten eerst goed ontvet worden voordat er lak of beits op kan worden aangebracht. Kaal hout eerst ontvetten met Epifanes 1-C Sputverdunder of wasbenzine en goed laten uitdampen. Schuur het kale hout eerst grof met droogschuurpapier nr. 60-80 en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droogschuurpapier oplopend van nr. 100 t/m nr. 220. Schuur altijd in de nerfrichting. Verwijder al het schuurstof en ontvet nogmaals.

Aankleuren van kaal hout

Voor het verkrijgen van een warme mahoniekleur op verbleekt mahoniehout kunnen 1 tot 3 lagen Epifanes Mahoniebeits worden aangebracht. De beits voor gebruik goed schudden en aanbrengen in dunne lagen met een slappe langharige kwast in de richting van de houtnerf. Epifanes Mahoniebeits is dun en trekt snel in het hout. Werk daarom in kleine stappen en voorkom vlekken. Laat elke laag Mahoniebeits minimaal 2 uur drogen (18°C.). Epifanes Mahoniebeits is overschilderbaar met zowel één- als tweecomponent vernissen

Producten : Epifanes PP Vernis Extra + Poly-urethane zijdeglans blank



+

Tweecomponent zijdeglans interieur vernissysteem op hout boven de waterlijn

	Stap 1	Stap 2	Stap 3
Product	EPIFANES PP Vernis Extra	EPIFANES PP Vernis Extra	EPIFANES Poly-urethane Zijdeglans blank
Aantal lagen	1	3 of meer	2
Verdunning	EPIFANES Verdunning voor Epifanes PP Vernis Extra	EPIFANES Verdunning voor Epifanes PP Vernis Extra	EPIFANES Poly-urethane kwastverdunning
Percentage	25%	0-5%	0-5%
Droogtijd per laag bij 18° C	2-3 uur	2-3 uur	24 uur
Schuren met	Nat-in-nat, niet schuren	P220 - droog	P360 - nat
Opmerkingen	Deze eerste laag 25% verdunnen voor optimale impregnering. Tussenschuren met P220 optioneel.	Dit zijn de nerfvullende lagen. Bij open houtnerf kunnen meer lagen nodig zijn. Alleen de laatste laag met P220 schuren.	Handmatig schuren in de nerfrichting.

Opmerking: Een hoogglans vernis heeft een beter vullend vermogen dan een zijdeglans vernis en zal het hout sneller vullen. Daarom op kaal hout altijd eerst hoogglanslagen aanbrengen, zoals in het systeem hierboven is beschreven. Als alternatief kunnen in plaats van Epifanes PP Vernis Extra ook 4 of meer lagen Epifanes Poly-urethane Blank worden aangebracht.