

Tweecomponent kleurlakstelsysteem op hechthout boven de waterlijn

Algemene voorbehandeling van hout

Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Ontvet kaal hout met Epifanes 1-C SPUITVERDUNNER of wasbenzine en goed laten uitdampen. Schuur het kale hout eerst grof met droogschuurpapier nr. 60-80 en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droogschuurpapier oplopend van nr. 100 t/m nr. 220. Schuur altijd in de nerfrichting. Verwijder al het schuurstof en ontvet nogmaals.

Producten: Epifanes Epoxy Primer/ Epoxy HB Coat en Epifanes Poly-urethane Jachtlak



Tweecomponent kleurlakstelsysteem op hechthout boven de waterlijn

	Stap 1		Stap 2
Product	EPIFANES Epoxy Primer	Epifanes Epoxy HB Coat	EPIFANES Poly-urethane Jachtlak kleur
Aantal lagen	1	2	3
Verdunning	EPIFANES D-601 Verdunning	EPIFANES D-601 Verdunning	EPIFANES Poly-urethane Verdunning
Percentage	25%	5-10%	0-5%
Droogtijd per laag bij 18° C	12 uur	6 uur	24 uur
Schuren met	P180 - 220 – droog	Niet schuren	P 400 – nat of fijner
Opmerkingen	<p>Let op! Deze laag 25% verdunnen en met stugge kwast aanbrengen.</p> <p>Eventueel glad plamuren met Epifanes Epoxy Filler 1500 Zie hiervoor de productinformatie van de plamuur.</p>	<p>Alleen schuren (P180) indien volgende laag na meer dan 48 uur wordt aangebracht</p>	<p>Eerste aflaklaag altijd 5% verdunnen. Opvolgende lagen 0-5% verdunnen.</p> <p>Breng aflaklagen altijd vol aan voor voldoende beschermende laagdikte.(kwast)</p> <p>Indien de opvolgende laag binnen 48 uur wordt aangebracht, is tussenschuren niet absoluut noodzakelijk.</p>